


Что нужно для настройки?

В качестве основного формата цифрового эфирного ТВ в России принят стандарт DVB-T2. Если у вас цифровой телевизор, то никакого дополнительного оборудования не потребуется (схема А). Если телевизор аналоговый, то необходимо приобрести цифровую приставку (схема Б). Если вы хотите на разных телевизорах смотреть разные каналы, то необходимо приобрести приставку к каждому телевизионному приемнику.

Если вы не подключены к коллективной ДМВ-антенне, то вам необходимо приобрести индивидуальную, которая может быть комнатной или наружной. В непосредственной близости от телебашни используйте комнатную антенну, на значительном удалении от передающего телецентра - наружную антенну с усилителем, разместив её на максимально возможной высоте.

Ближайшие телебашни, передающие цифровой сигнал в зону, которого попадают населенные пункты Добрянского района, частотные зоны, а так же пункты продаж оборудования и цены на него можно узнать на интерактивной карте на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети в разделе «Строительство сети цифрового ТВ» <http://perm.rtrs.ru/tv/digital/>



Цифровые приставки и телевизоры стандарта DVB-T не принимают новый стандарт DVB-T2! Убедительно просим вас быть бдительными и приобретать телевизоры и цифровые приставки, поддерживающие стандарт **DVB-T2!** Проверить информацию, встроен ли в ваш телевизор тюнер DVB-T2, можно в инструкции к телевизору. Если телевизор не поддерживает стандарт DVB-T2 - потребуется приставка.